

Monteringsanvisning for montering af ny flagline i flagstænger med indiv. linesystem med håndsving.

Værktøj:

- 150 cm 8 mm gevindstang
- 8 mm x 8 mm beslag (blok), ca. 5 cm lang
- 1 stk. kloakbånd
- Flagline passende til flagstangen

Monteringsanvisning:

1. Læg flagstangen ned
2. Før gevindstangen op gennem bunden af flagstangen og drej gevindstangen i spillet der sidder inde i flagstangen
3. Monter 8 x 8 mm blok i hullet på siden af flagstangen, hvor man monterer håndsvinget
4. Drej blokken mod uret med en svensknøgle, så spillet inde i flagstangen løsner sig
5. Tag spillet ud af flagstangen med gevindstangen og drej alt bånd ind i spillet
6. Afmonter plasttopbeslag med knop på flagstangen
7. Monter flaglinen på kloakbåndet (evt. med tape), og før kloakbåndet (med linen) ned gennem flagstangen
8. Når flaglinen og kloakbåndet, er ført gennem flagstangen, monteres flaglinen i øjet på båndet i spillet
9. Kloakbåndet fjernes
10. Før spillet, som stadig sidder på gevindstangen, op i flagstangen igen, fang spillet med beslaget med det udvendige gevind som håndsvinget monteres i gennem, og spænd spillet fast med blokken (spillet skal sidde fast, men ikke spændes unødigt hårdt)
11. Drej gevindstangen ud af spillet igen
12. Skær flaglinen over, skal være ca. 15 cm ud af toppen på flagstangen
13. Monter flaglinen gennem plasttopbeslaget (fra bunden) ud af beslaget
14. Monter plasttopbeslaget og knoppen (hvor flaglinen stikker ca. 15 cm ud) igen på toppen af flagstangen
15. Kør flaglinen ud af flagstangen og rejs flagstangen
16. Monter flaglinen i toppen af flaget, og flagvægten o bunden af flaget, og hejs flaget til tops
17. Juster flaglinen, så flaget er i top, når alt bånd i spillet er inde i spillet